



PK-A3398-10-02-0G-X1

WARNING: TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH, TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE AND TEST THAT POWER IS OFF BEFORE WIRING!

WARNING: TO BE INSTALLED AND/OR USED IN ACCORDANCE WITH APPROPRIATE ELECTRICAL CODES AND REGULATIONS.

WARNING: IF YOU ARE NOT SURE ABOUT ANY PART OF THESE INSTRUCTIONS, CONSULT AN ELECTRICIAN.

NOTE: USE THIS DEVICE WITH COPPER OR COPPER-CLAD WIRE ONLY.

TO INSTALL: Back or side-wire accepts up to #10AWG copper or copper-clad wire.

1. TURN OFF POWER.
2. Remove insulation per "strip gage" on device [approx. 5/8" (1.6 cm)]. Connect per appropriate WIRING DIAGRAM. Tighten terminal screws using the appropriate torque value, which can be found at Leviton.com/torquevalue.

NOTE: All receptacles are self-grounding.

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D'ENDOMMAGEMENT DU MATÉRIEL, D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR ET S'ASSURER QUE LE CIRCUIT SOIT BIEN COUPÉ AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.

AVERTISSEMENT : INSTALLER ET UTILISER CONFORMÉMENT AUX CODES DE L'ÉLECTRICITÉ EN VIGUEUR.

AVERTISSEMENT : À DÉFAUT DE BIEN COMPRENDRE LES PRÉSENTES DIRECTIVES, EN TOUT OU EN PARTIE, ON DOIT FAIRE APPEL À UN ÉLECTRICIEN.

REMARQUE : N'UTILISER CE DISPOSITIF QU'AVEC DU FIL DE CUIVRE OU PLAQUÉ CUIVRE.

DIRECTIVES DE CÂBLAGE : Les bornes latérales et arrières peuvent accepter des fils de cuivre jusqu'à #10.

1. COUPER L'ALIMENTATION.
2. Dénuder les fils conformément au gabarit de dénudage (strip gage) sur le dispositif [environ 1,6 cm (0,62 po)]. Installer selon le SCHÉMA DE CÂBLAGE approprié. Serrer les bornes en exerçant le couple approprié, lequel se trouve sur Leviton.com/torquevalue.

REMARQUE : Toutes les prises ont une MALT autonome.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR DESCARGA ELECTRICA, FUEGO O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGIA MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGURESE QUE EL CIRCUITO NO ESTE ENERGIZADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION!

ADVERTENCIA: PARA INSTALARSE Y/O USARSE DE ACUERDO CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS Y NORMAS APROPIADOS.

ADVERTENCIA: SI USTED NO ESTÁ SEGURO ACERCA DE ALGUNA DE LAS PARTES DE ESTAS INSTRUCCIONES, CONSULTE A UN ELECTRICISTA.

NOTA: USE ESTE PRODUCTO SOLO CON CABLE DE COBRE O REVESTIDO DE COBRE.

INSTALACION: El cableado lateral o posterior acepta alambre de cobre o revestido de cobre hasta del #10.

1. DESCONECTE LA CORRIENTE.
2. Pele los cables según la medida dibujada detrás del producto [aprox. 1.6 cm (5/8")]. Conecte según el DIAGRAMA DE CABLEADO apropiado. Apriete los tornillos de las terminales utilizando los valores de torque adecuado, que pueden encontrarse en Leviton.com/torquevalue.

NOTA: Todos los receptáculos son auto conectados a tierra.



